

# הוראות שימוש

1. יש לרקוד על השטיח בגרביים בלבד וללא נעליים.
2. יש לחבר את המחבר הצהוב למחבר כניסת הוידאו (Video in) במקלט הטלוויזיה. בדר"כ צבע מחבר הכניסה בטלוויזיה יהיה צהוב בזהה לשטיח (לא לחבר למכשיר הוידאו ולא לכבלים)
3. יש לחבר את המחברים האדום והלבן למחברי הסאונד (Audio in) במקלט הטלוויזיה. בדר"כ צבעי מחברי הכניסה יהיו זהים לשטיח (לא לחבר למכשיר הוידאו ולא לכבלים)
4. לאחר חיבור הכבלים לפי הצבעים יש להדליק את השטיח ולהעביר בשלט מקלט הטלוויזיה לאחד מערוצי הוידאו עד לקבלת תמונה בכפתור tv/video או בכפתור שסימנו עיגול עם חץ בתוכו.
5. ניתן לחבר את השטיח גם למערכת הקולנוע הביתי, לקבלת עזרה התקשרו לתמיכה הטכנית בטלפון 050-6448754.
6. לשימוש בסוללות פתחו את שתי בתי הסוללות בתחתית קופסת הפיקוד של השטיח, יש להשתמש ב-4 סוללות חדשות 1.5V AA. השתמשו בסוללות איכותיות למנוע נזילות וקילקול המכשיר.
7. לשימוש בעזרת מטען יש להשתמש במטען בעל תקן של חברת אוסקר סמי אלקטרוניקה ובעל הנתונים הבאים:

כניסת מתח : AC220/50HZ


יציאת מתח : DC6V

מקסימום : mA 500

כח : W4

ניתן לרכוש את המטען של חברת אוסקר סמי אלקטרוניקה בחנויות החשמל או בטלפון 050-6448754 במחיר עלות כשרות ללקוח.

## הוראות הפעלה :



# תעודת ותנאי אחריות

האחריות למוצר, ניתנת ע"י חברת ויזואל טרייד ולהלן תעודת האחריות מטעם חברת ויזואל טרייד:

## תנאים כללים

האחריות לסחורה אישית לקונה ואינה ניתנת להעברה.  
החזרת סחורה בהסכמת החברה בלבד ותחויב ב-10% מהמחיר ולא פחות מ-40 ש"ח ובקבלת זיכוי.  
ניתן להחזיר את המוצר תוך 14 יום מיום הרכישה כשהוא בקופסא מקורית שלא נפתחה ולא נעשה שימוש במוצר.  
דמי הובלה במידה ושולמו לא יזוכו.

## האחריות

חברת ויזואל טרייד אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים ובהתאם להוראות השימוש, לתקופה הנקובה (להלן – 3 חודשי אחריות) תקופת האחריות מתחילה ביום הרכישה.  
בתקופת האחריות תתקן החברה ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה לקויה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם בייצורו. האחריות במעבדת החברה.  
אחריות החברה היא כלפי הלקוח ששמו מצוין בתעודת האחריות ובחשבונית הלקוח ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.  
מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע"י הלקוח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה.  
אין זיכויים לאחר רכישה אלא אם הוחלט אחרת ע"י החברה.

## מקרים בהם לא תחול האחריות

המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוון עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.  
המוצר נפגע משיבוש כלשהו ברשת החשמל או הפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח או שנאי לא מאושר ע"י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר. נזילת סוללות.  
בוצע תיקון ו/או שינוי כלשהו במוצר, שלא ע"י מעבדות החברה.  
המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום מכל סוג שהוא.  
במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות שאיננו מלווה בחותמת החברה.

## הגבלת אחריות

החברה לא תהייה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה משימוש במוצר או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.  
אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשווי וסחירותו.  
העברת המוצר למעבדה וממנה באחריות הלקוח ועל חשבוננו.